



# EROTIC CITY®

## **VAKUOVÉ A SACIE PUMPY (SUCKER) NA PRSIA, BRADAVKY, KLITORIS A VAGÍNU - PRE ŽENY**

### **Efekt pri dlhodobom používaní**

Pri pravidelnom používaní erotickkej pomôcky na princípe nasávania príp. podtlaku - viditeľne zlepšíte elasticitu a pevnosť pokožky, a zaistíte jej lepšie prekrvenie. Dosiahnete pritom efekt dlhodobého zväčšenia objemu a kvality toporivých teliesok. Neprerušiteľný úspech dosiahnete pravidelným tréningom.

### **Návod na obsluhu a údržbu: vákuové a odsávacie pumpy**

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Prosím, zvýšte opatrnosť ak ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. Vibačnú pomôcku opatrne stlačte, prípadne otočte ovládač rýchlostí a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstavám. Regulátor rýchlostí ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
3. Na manžetu vákuovej pumpy naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dbajte na to, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, mohlo by to spôsobiť poruchu prístroja.
4. **DÔLEŽITÉ:** používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
5. **DÔLEŽITÉ:** manžeta slúži na to, aby udržala vákuovú pumpu pri tele. Stláčaním balónika odsajte vzduch z krytu. Regulátorom na pumpe nastavte vhodný podtlak. Naneste dostatočné množstvo lubrikačného gélu (vrátane ochlpenia, odporúčame úplne odstrániť ochlpenie okolo vagíny), pri odsávaní vzduchu tak udržíte v pumpe optimálne vákuum.
6. Priložte na bradavky, klitoris, prsia príp. vagínu.
7. Odsajte vzduch z tubusu/mušle. **DÔLEŽITÉ:** v prípade že vákuum nevzniká, skontrolujte stav utesnenia pomôcky s pokožkou.
8. **DÔLEŽITÉ:** pri bolestiach alebo iných zdravotných problémoch okamžite prerušte tlak v tubuse uvoľnením regulátora. Nikdy sa nepokúšajte zložiť z tela vákuovú pumpu násilím.
9. Pumpa s vibráciami – zapnutím vibrácií podporíte celkové prekrvenie orgánu.
10. Odsatie či podtlakový efekt môžete prerušiť uvoľnením regulátora vzduchu, alebo spriechodnením otvoru AIR RELEASE.
11. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
12. **DÔLEŽITÉ:** prsia/ vagína/ klitoris sú po správnej aplikácii vnímavejšie a citlivejšie na dotyk.
13. Po použití vibačnú erotickú pomôcku vypnite a vysúvajte alebo odstráňte z tela pomaly. **DÔLEŽITÉ:** pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojovací kábel nepoužívajte na jej vyťahovanie.
14. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
15. Vibačnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistú, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
16. Vibačnú erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

### **Varovanie a všeobecné pokyny**

1. Uschovajte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chladnom a suchom prostredí. Chráňte pred slnečným žiarením.
2. Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibačnú erotickú pomôcku nepoužívajte.
3. Z hygienických dôvodov nepožičiavajte vibačnú erotickú pomôcku iným osobám, aby ste predišli prípadným ochoreniam a infekciám.
4. Neprehliadnite údaje o materiáli na obale, aby ste včas zabránili alergickým reakciám (napr. na latex).
5. Ak sa pri použití výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
6. Pri nevodotesných erotických vibačných pomôckach dbajte na to, aby sa do batérií ani do riadiacej jednotky nedostala voda.
7. Pri vodotesných vibačných pomôckach po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka do ktorej sa batérie vkladajú, pevne uzavretá.
8. Vibačnú erotickú pomôcku v prípade prehriatia okamžite vypnite, a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
9. Opatrné zaobchádzanie a používanie erotickkej pomôcky Vás ochráni pred poranením a úrazom.
10. Výrobok nadmerne nezahrievajte ani neochladzujte, pokiaľ na to nie je uvedené odporúčenie alebo upozornenie.
11. Erotickú pomôcku silou neohýbajte a nenaťahujte. Nepoužívajte násilie.
12. Erotickú pomôcku používajte výhradne na účel, na ktorý je určená.
13. Pri nesprávnom používaní výrobku dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

**Upozornenie:** Podmienkou pre plnohodnotné využitie erotických pomôcok a predĺženie ich životnosti je používanie atestovaných špecializovaných lubrikačných gélov a dezinfekčných prostriedkov určených na tieto výrobky, z ponuky predajní Erotic City.

**Upozornenie na ochranu životného prostredia:** Obalový materiál a staré prístroje prosím neodhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

**Likvidácia batérii:** batérie nepatria do štandardného odpadu, Vám ako spotrebiteľovi zákon ukladá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu - staré batérie môžete odovzdať na označených zberných miestach vo Vašom meste alebo tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú. Batérie, ktoré sú označené chemickými symbolmi Hg (rtuť), Cd (kadmium) alebo Pb (olovo) indikujú, že batéria obsahuje látky vo väčšom pomere než je stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne zlikvidované, tieto látky by mohli ohroziť ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Ďakujeme za Váš nákup, ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a i. nájdete na [www.ericcity.sk](http://www.ericcity.sk)