



čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

Pokyny k použití baterií

- Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
- Z nákrasu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
- Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
- Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do příhradky (+ a -).
- Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Po použití vibrační erotické pomůcky vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korózi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky

- Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůckou opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůček. Chraňte tak své zdraví a současně prodlužte Vaši pomůcku životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzin nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.
- Abyste bylo dosaženo těch nej příjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávajte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
- Po jemném zavedení, nebo přiložení přístroje opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovladačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovladačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouváte pomalu a jemně, nenásilně.
- Erotickou pomůcku zavádějte, přikládajte a vůbec používejte opatrně.
- Po použití vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla. **DŮLEŽITÉ:** Jedná-li se o kabelové dálkové ovládání – nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!
- Po použití nechte vibrační erotickou pomůcku před uložením vychladnout.
- Vibrační erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
- Vibrační erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.
- Pokud dálkové ovládaná vibrační pomůcka nereaguje na dálkové ovládání, ověřte, zda se erotická pomůcka nachází v dosahu dálkového ovládání.

Varování a obecné pokyny

- Skládajte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.
- Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
- Nepoužívejte vibrační erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
- Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
- Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
- U nevodotěsných vibračních erotických pomůček dávajte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
- U vodotěsných vibračních erotických pomůček po vložení baterií zajistěte, aby byla přihrádka na baterie pevně uzavřena.
- V případě přehřátí vibrační erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
- Opatrně zacházejte a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
- Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
- Erotickou pomůcku příliš silně neohýbajte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
- Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.
- Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určená.
- Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhadzujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jako spotřebitelé Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat v sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem. Děkujeme za Vaš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcity.cz

Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika

slovenčina

Blahoželáme vám ku skvělému výběru a nákupu tejto erotické pomôcky.

Pokyny na použitie batérií

- Informujte sa prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a koľko batérií je na prevádzku potrebných.
- Z nákrasu vyššie, prosím, zistíte typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.
- Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaisťiť pevný kontakt s batériami.
- Kontakty nepřemostujte kovovými časťami – teda nezkratujte.
- Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehradky (+ a -).
- Použíajte iba nové alebo nabitě batérie. Pri prevádzke nepoužíajte súčasne staré a nové batérie.
- Po použití vibračnej erotické pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na obsluhu a údržbu erotické pomôcky

- Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickou pomôckou opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrovanie erotických pomôčok. Chráňte tak svoje zdravie a súčasne predĺžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívejte na čistenie napr. benzin alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.
- Abyste bolo dosiahnuté tie naj príjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibračnej jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili radiáciu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnéj funkcii prístroja. **DŮLEŽITÉ:** Používejte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.
- Po jemnom zavedení alebo priložení prístroja opatrně stlačte alebo otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte ho alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.
- Erotickou pomôcku zavádzajte, prikladajte a vôbec používať opatrně.

- Po použití vibračnej erotické pomôcky vypnite a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela. **DŮLEŽITÉ:** Ak ide o káblové diaľkové ovládanie – nepoužívať tento kábel na vytahovanie pomôcky!
- Po použití nechajte vibračnú erotickú pomôcku pred uložením vychladnúť.
- Vibračnú erotickú pomôcku uchovávať v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chraňte pred priamym slnečným svetlom!
- Vibračnú erotickú pomôcku uchovávať samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.
- Ak diaľkovo ovládaná vibračná pomôcka nereaguje na diaľkové ovládanie, overte, či sa erotická pomôcka nachádza v dosahu diaľkového ovládania.

Varovanie a všeobecné pokyny

- Skládajte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.
- Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívať. Výrobok neslúži ako lekárska pomôcka.
- Nepoužívať vibračnú erotickú pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.
- Prečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
- Ak sa pri používaní výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
- Pri nevodotesných vibračných erotických pomôčkach dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
- Pri vodotesných vibračných erotických pomôčkach po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka na batérie pevne uzavretá.
- V prípade prehriatia vibračnú erotickú pomôcku okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Opatrně zaobchádzanie a používanie erotické pomôcky vás ochrání pred poranením a úrazom.
- Výrobok silne nezahrievajte alebo neochlazujte, okrem prípadov, keď je na to výslovně upozorněno.
- Erotickou pomôcku příliš silno neohýbajte a nenatahujte. Nepoužívať násilie.
- Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužívať ju.
- Erotickou pomôcku používať výhradne na účely, na aké je určená.
- Pri nesprávnom používaní výrobku nepřebírá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslúžili, prosím, nevyhadzujte, ale odevzdaťe na recykláciu.

Likvidácia batérií

Baterie nepatria do domového odpadu!

Ako spotrebiteľovi vám zákon ukladá povinnosť odevzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odevzdať v zberných surovinách vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Baterie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolom Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje ortuť) alebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo inej vonkajšie príčiny. Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu. Predávajúci si vyhrazuje právo odmietnuť poškodené položky, ktoré vykazujú známky zlého zaobchádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom. Děkujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticcity.sk

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika

english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

Instructions for using batteries

- Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.
- Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
- Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
- Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
- Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
- Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
- After finishing using your vibrating sex toy, remove the batteries from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

Sex toy operating and maintenance instructions

- Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both surface and the product. Please pay attention to the fact that this is an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.
- To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit since this could lead to device malfunctioning. **IMPORTANT:** Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.
- After gentle insertion or applying the device, gently press or turn the speed control knob to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control speed knob, press it or slide it slowly and gently, without applying force.
- Be gentle and careful when inserting, applying and using the sex toy.
- After you've finished using your vibrating sex toy, turn it off and slowly remove it from your body. **IMPORTANT:** In case of a wired remote control, do not use the cable to pull the toy out of your body.
- After use, allow your vibrating sex toy time to cool before storing.
- Keep your vibrating sex toy clean, cool and dry as the moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
- Store your vibrating erotic toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.
- If the remotely controlled vibrating device does not respond to the remote control, make sure that the sex toy is within range of the remote control.

Warnings and general instructions

- Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
- Do not use your vibrating sex toy if you have sick and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
- Do not lend your vibrating sex toy to other persons to prevent spread of infections and diseases.
- Read the instructions on the package regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
- If you feel an awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.
- For non-water-tight vibrating sex toys, be careful to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.
- After inserting the batteries in the case of or waterproof vibrating sex toys, make sure that the battery compartment is firmly closed.
- In case of overheating, turn your vibrating sex toy off immediately allow to cool prior to using again.
- Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.
- Avoid strong heating or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.
- Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.
- Do not use if the sex toy is damaged.
- Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.
- The supplier does not assume any responsibility for the product should it not be used properly.

Environmental protection attention

Do not throw packaging material and used devices away; submit them for recycling instead.

Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste!

As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold. Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

Warranty

We offer a two-year warranty period starting the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused, or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund. The seller reserves the right to refuse damaged items which show signs of abuse or damage to the product by the consumer. Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticcity.cz

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Czech Republic

