



## čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

### Pokyny k použití baterii

- Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
- Z nákrusu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
- Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
- Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do příhradky (+ a -).
- Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Po použití vibrační erotické pomůcky vymějte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

### Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky - anální kolíky (zátky), vibrační anální kolíky (zátky), nafukovací anální kolíky (zátky), dilda, anální kuličky

- Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůckou opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráníte tak své zdraví a současně prodlužujete Vaši pomůcke životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištení např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nielen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v příhradce na baterie může způsobit jeho poruchu.
- Abyste prožitek z análních hrátek příjemný a současně bezpečný, dbajte prosím na zvýšené hygienické nároky, v tomto případě plně doporučujeme výplach pomoci spršky popř. klystrů.
- Abyste bylo dosaženo těch nejpříjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje.
- Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním tedy nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.
- DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
- Jedná-li se o vibrační pomůcku – opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovládačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vašim předstávám. Ovládačem rychlosti otáčejte, tiskněte je nebo posouvajte pomalu a jemně, nenásilně.
- U nafukovacích análních kolíků - objem vzduchu můžete zmenšit zmáčknutím vzduchového ventilu, tím vzduch vypustíte. Nafukovací anální kolík dosáhne bezpečné velikosti objemu dvakrát až dva a půlkrát vyššího než je jeho počáteční šířka (cca každých pět nafuknutí = 1 cm navýšení šířky), pričemz bezpečné pumpování čítá cca 35 stisků balonkem.
- DŮLEŽITÉ:** U nafukovateľ erotické pomůcky nikdy nevyvolajte vzduch rychle či prudce např. vytlačením hadičky z balonku – může dojít ke křečci. Nevytahujte kolík v nafuknutém stavu. Nenaufukujte kolík nikdy k hranici bolesti. Tlak by si měla vždy regulovat osoba, jenž má kolík zaveden.
- DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádějte erotickou pomůcku střídavě do análu a do vagíny, případně nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit psovné prostředí. Jedná se o základní hygienické pravidlo.
- Dbajte na to, aby zátka/koncovka erotické pomůcky neprenikla do análního otvoru.
- Anální otvor si privykejte postupně různým velikostem a vždy začínejte od menších typů velikostí (cca velikost jednoho až dvou prstů).
- Pokud je i velmi opatrné zavádění provázeno bolestí či lehkým krvácením – požádejte o radu svého lékaře.
- Erotickou pomůcku zavádějte, přikládajte a vůbec používejte opatrně.
- Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstráňte z těla.
- Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte vibrační přístroj před uložením vychladnout. **DŮLEŽITÉ:** Jedná-li se o kábelové dálkové ovládání – nepoužívejte tento kábel na vytahování pomůcky!
- Pokud dálkově ovládaná vibrační pomůcka nereaguje na dálkové ovládání, ověřte, zda se erotická pomůcka nachází v dosahu dálkového ovládání.
- Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chráňte před přímým slunečním světlem!
- Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

### Varování a obecné pokyny

- Skládajte mimo dosah dětí. Skládajte v čistote, chladu a suchu. Chráňte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.
- Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
- Nepřijívejte vibrační erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
- Prečítajte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakciám, např. na latex.
- Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
- U nevdotésnych vibračních erotických pomůcek dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
- U vodotesných vibračních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla příhrádka na baterie pevně uzavřena.
- V prípade přehřátí vibrační erotickou pomůckou okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
- Opatrné zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
- Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.

## slovenčina

Blahoželáme vám ku skvělému výběru a nákupu tejto erotickéj pomôcky.

- Erotickou pomôcku príliš silne neohýbajte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
- Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.
- Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určena.
- Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodávateľ za výrobek žádnou zodpovědnost.
- Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
- Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
- Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do příhradky (+ a -).
- Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Po použití vibrační erotické pomůcky vymějte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

### Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím, nevyhadzujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

### Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu!  
Jako spotřebiteléi Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znakemk a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

### Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem. Děkujeme za Vaš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz)

Výrobce  
City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Česká republika

### Pokyny na použití baterií

- Informujte sa, prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a koľko batérií je na prevádzku potrebných.
- Z nákrusu výššie, prosím, zistíte typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.
- Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.
- Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Uistite sa, že sú baterie bezpečne a správně vloženy do príhradky (+ a -).
- Používaté iba nové alebo nabitě baterie. Při prevádzke nepoužívaté současně staré a nové baterie.
- Po použití vibrační erotickéj pomůcky vyberte baterie z přístroja, aby ste predžili ich životnosť a zabránili korozi, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

### Návod na obsluhu a údržbu erotickéj pomůcky – análne kolíky (zátky), vibračné análne kolíky (zátky), nafukovacie análne kolíky (zátky), dilda, análne guľôčky

- Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickéj pomôcky opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrnenie erotických pomôcek. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívaté k čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.
- Abyste bol zážitek z análných hrátek príjemný a súčasne bezpečný, dbajte prosím na zvýšené hygienické nároky, v tomto prípade plne odporúčame výplach pomocou sprchy, popř. klystrů.
- Abyste boli dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocíty a maximálne uspokojenie, na povrch vibračnéj jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo vést k chybnéj funkcii prístroja.
- Majte na pamäti, že lubrikačného prostriedku nie je v análnej oblasti nikdy dost – rozhodne s ním teda nešetřete. Análna oblast sama osebe nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť.
- DŮLEŽITÉ:** Používaté iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.
- Pokiaľ ide o vibračnú pomôcku, opatrne stlačte alebo otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstávam. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte ho alebo posúvaté pomaly a jemne, nenásilne.
- U nafukovacích análnych kolíkov - objem vzduchu môžete zmenšit stlačením vzduchového ventilu, tým vzduch vypustíte. Nafukovací análny kolík dosiahne bezpečné veľkosť objemu dvakrát až dvaapokrát vyššieho, než je jeho počiatočná šírka (cca každých päť nafúknutí = 1 cm navýšenia šírky), pričom bezpečné pumpovanie znamená cca 35 stlačení balónikom.
- DŮLEŽITÉ:** Při nafúknutej erotickéj pomôcke nikdy nevyvolaté vzduch rýchlo či prudko, napr. vytlačením hadičky z balónika – môže dôjsť ku kŕču. Nevytahujte kolík v nafúknutom stave. Nenaufukujte kolík nikdy po hranicu bolesti. Tlak by si mala vždy regulovať osoba, ktorá má kolík zavedený.
- DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádzajte erotickéj pomôcku striedavo do análu a do vagíny, prípadně nečistoty môžu nepriaznivo ovplyvniť pošovné prostredie. Ak ide o základné hygienické pravidlo.
- Dbajte na to, aby zátka/koncovka erotickéj pomôcky neprenikla do análneho otvoru.
- Análny otvor privykejte postupne rôznym veľkosťam a vždy začínajte od menších typov

veľkosť (cca veľkosť jedného až dvoch prstov).

- Ak je aj veľmi opatrné zavádzanie sprévdžované bolesťou či ľahkým krvácením – požádajte o radu svojho lekára.

13. Erotickou pomůcku zavádzajte, prikladajte a vůbec používaté opatrně.

14. Po použití, ak ide o vibračnú erotickou pomôcku, vypnite ju a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela.

15. Po použití, ak ide o vibračnú pomôcku, nechajte vibračnú prístroj pred uložením vychladnúť. **DŮLEŽITÉ:** Ak ide o kábelové diaľkové ovládanie – nepoužívaté tento kábel na vyhahovanie pomôcky!

16. Ak diaľkovo ovládaná vibračnú pomôcka nereaguje na diaľkové ovládanie, overte, či sa erotická pomôcka nachádza v dosahu diaľkového ovládania.

17. Erotickou pomôcku uchovávaté v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chráňte pred priamym slnečným svetlom!

18. Erotickou pomôcku uchovávaté samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

### Varovanie a všeobecné pokyny

- Skládajte mimo dosahu dětí. Skládajte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.
- Při chorej a podrážděnej pokožke alebo na infikovaných částiach pokožky vibračnú erotickou pomôcku nepoužívaté. Výrobek neslúži ako lekárska pomôcka.
- Nepožičiatvaté vibračnú erotickou pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.
- Prečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
- Ak sa při používání výrobku objaví nepřijemné napätie alebo podráždění pokožky, činnost okamžitě přerušete.
- Při nevodotesných vibračních erotických pomôckach dávaté pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
- Při vodotesných vibračních erotických pomôckach po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka na batérie pevne uzavretá.
- V prípade přehřatia vibračnú erotickou pomôcku okamžitě vypnite a před dalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Opatrně zaobchádzanie a používaté erotickéj pomôcky vás ochrání před poraněním a úrazom.
- Výrobek silne nezahřívajte alebo neochlazujte, okrem prípadov, keď je na to výslovně upozorněno.
- Erotickou pomôcku príliš silno neohýbajte a nenaťahujte. Nepoužívaté násilie.
- Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužívaté ju.
- Erotickou pomôcku používaté výhradne na účely, na aké je určená.
- Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodávateľ za výrobek žiadnu zodpovědnost.
- Informujte sa, prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a koľko batérií je na prevádzku potrebných.
- Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.
- Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Uistite sa, že sú batérie bezpečne a správně vloženy do príehradky (+ a -).
- Používaté iba nové alebo nabitě batérie. Při prevádzke nepoužívaté súčasne staré a nové batérie.
- Po použití vibračnej erotickéj pomůcky vyberte batérie z přístroja, aby ste predžili ich životnosť a zabránili korozi, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

## english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

### Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a přístroje, ktoré už doslúžili, prosím, nevyhadzujte, ale odevzďajte na recykláciu.

### Likvidácia batérií

Baterie nepatria do domového odpadu!

Ako spotrebiteľovi vám zákon ukládá povinnosť odevzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odevzdať v sběrných surovinách vo vašej obci alebo všude tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Baterie s obsahom škodlivých látek sú označeny znakemk a chemickým symbolem Cd (batéria obsahuje kadmium), Hg (batéria obsahuje ortuť) alebo Pb (batéria obsahuje olovo).

### Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny.

Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následek zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky zlého zacházení a poškození výrobku spotřebitelem. Děkujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na [www.eroticity.sk](http://www.eroticity.sk)

### Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,  
Slovenská republika

### Instructions for using batteries

- Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.
- Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
- Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
- Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
- Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
- Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
- After finishing using your vibrating sex toy, remove the batteries from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

### Sex aid operating and maintenance instructions – butt plugs, vibrating butt plugs, inflatable butt plugs, dildos, anal beads

- Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both the surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.
- To ensure anal games are enjoyable and safe at the same time, please adhere to increased hygienic standards, in this case we strongly recommend rinsing using sprays or an enema.
- To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit, since this could lead to malfunctioning of the device.
- Keep in mind that there can never be enough lubricant in the anal area – so definitely use plenty of it at all times. The anal area itself has no lubricating capacity.
- IMPORTANT:** Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.
- Should the item be a vibrating aid - press gently or turn the speed control knob to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control speed knob, press it or slide it slowly and gently, without applying force.
- In case of inflatable butt plugs you can reduce the volume of air pushing air valve, the air is drained. An inflatable butt plug is capable of safely reaching the size of two to two and half times more than its initial width (roughly every five inflation = 1 cm increase in width), whereby safe pumping amounts to roughly 35 balloon strokes.
- IMPORTANT:** With an inflated sex toy never release air quickly or sharply, such as by pulling the tubing from the balloon - this might result in spasm. Do not pull the plug out in its inflated state. Never inflate the plug to the threshold of pain. The pressure should always be controlled by the person, into whom the plug is to be applied.
- IMPORTANT:** Never introduce a sex toy alternately into the anus and the vagina as any dirt do harm to the vaginal environment. This is an elementary rule of hygiene.
- Make sure the plug/end cap of the sex toy does not penetrate into the anus.
- Familiarise your anus to varying sizes gradually always starting from smaller size types (about the size of one or two fingers).
- If even very cautious introduction is accompanied by pain or light bleeding, consult your doctor.
- Be gentle and careful when introducing, applying and using the sex toy.
- After using your vibrating sex toy, turn it off and slowly remove it from your body.
- After using the vibrating toy, allow the vibrating device to cool down before storing. **IMPORTANT:** In case of a wired remote control, do not use the cable to pull the toy out of your body!
- If the remotely controlled vibrating device does not respond to the remote control, make sure that the sex toy is within range of the remote control.
- Keep your sex toy clean, cool and dry, as the moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
- Store your sex toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

### Warnings and general instructions

- Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
- Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
- Do not lend your vibrating sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.
- Read the instructions on the package regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
- If you feel an awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.
- For non-watertight vibrating sex toys, pay attention to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.
- After inserting the batteries for waterproof vibrating sex toys, make sure that the battery compartment is firmly closed.
- In case of overheating turn your vibrating sex toy off immediately and allow to cool prior to using again.
- Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.
- Avoid strong heating or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.
- Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.
- Do not use the sex toy if it is damaged.
- Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.
- The supplier does not assume any responsibility for the product should it not be used properly.
- Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries are required for operation.
- Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
- Do not bypass contacts with metal parts – i.e. do not short circuit.
- Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
- Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
- Remove the batteries from the device once you have finished using your vibrating sex toy to prolong its lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

### Environmental protection attention

Do not throw packaging and used devices away, submit them for recycling instead.

### Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste!

As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold. Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

### Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to refund the product along with the receipt of purchase. The seller reserves the right to refuse damaged items which show signs of abuse or damage to the product by the consumer. Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz)

### Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Czech Republic



