



čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

Připínací penisy nebo také strap-on využívají jak ženy, tak muži. Muži upřednostňují připínací penisy, které jsou duté a slouží jako návlek na penis. Pokud má muž připínací penis, je připraven uspokojit partnerku, i když u něj nedojde k erekci. Ženy si požívají plně připínací penisy. Ženy využívají připínací penis nejen v lesbickém vztahu, ale stále častěji ve vztahu heterosexuálním, kde muž touží partnerce podlehout. Připínací penisy se prodávají v několika variantách. Strap-on bez vibrací uspokojí každého, kdo touží po splnutí. Připínací penis s vibracemi výrazně zvyšuje průžitek intimních chvil.

Pokyny k použití baterií

- Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
- Z nákrsu výše prosím zjistíte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
- Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
- Kontakty nepřemostíte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Ujistěte se, že jsou baterie bezpečné a správně vloženy do příhradky (+ a -).
- Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Po použití vibrační erotické pomůcky vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky – připínací penis – strap on

- Před prvním použitím a po každém dalším použití očistíte erotickou pomůcku dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotické pomůcky. Prosím pozor, dbejte zvýšené opatrnosti, jedná-li se o elektrický přístroj. Vlhkost v příhradce na baterie může způsobit jeho poruchu.
- Na povrch erotické pomůcky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Jedná-li se o vibrační pomůcku, dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje.
- Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním teda nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.
- DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál naruší.
- Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovládacím rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vašim představám. Ovládačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouvajte pomalu a jemně, nenásilně.
- DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádějte erotickou pomůcku střídavě do análu a do vagíny, případně nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit poševní prostředí. Jedná se o základní hygienické pravidlo.
- „Plně“ připínací penisy – strap on jsou určeny převážně ženám a upevňují se k tělu pomocí posuvných remínek/gumiček, či nasazovacích kalhotek. **DŮLEŽITÉ:** u výrobku neutahujte příliš upevňovací remínky/gumičky, jinak může dojít k odtržení od vlastního návstave.
- Duté připínací penisy – strap on jsou určeny převážně pro muže (ideálně zvětší a prodlouží samotný penis). Do dutiny strap on se zavádí penis v nezerekotovaném stavu s dostatečným množstvím lubrikačního gelu. Do dutého místa se též může vložit vibrační patrona.
- Anální otvor si přivýkejte postupně různými velikostem a vždy začínajte od menších typů velikosti (cca velikost jednoho až dvou prstů).
- Pokud je i velmi opatrné zavádění provázáno bolestí či lehkým krvácením – požádejte o radu svého lékaře.
- Erotickou pomůcku zavádějte, přikládajte a vůbec používejte opatrně.
- Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
- Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte přístroj před uložením vychladnout. **DŮLEŽITÉ:** Jedná-li se o kabelové dálkové ovládání nepoužívejte tento kabel na vytáhování pomůcky!
- Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
- Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Varování a obecné pokyny

- Skládajte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňujte před slunečním zářením.
- Tyto produkty se čistí vždy před prvním a po každém dalším použití. Jednoduše vyčistíte lehce navlhčeným hadříkem. Důkladně vyferte dosucha, aby kovové části nerezavely a kožené části neplesnively. Z toho důvodu by se také kožené a kovové části neměly skladovat v plastických vtečkách.
- DŮLEŽITÉ:** Osoby s omezenými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností by neměly s výrobkem manipulovat, pokud nebyly o použití výrobku předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Výše jmenované produkty nikdy nepoužívejte proti vůli jiných osob. Mohou být použity jen se souhlasem zúčastněných osob.
- Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte.
- Nepučiňte výrobek třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
- Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
- Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
- U nevodotěsných výrobků dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
- U vodotěsných výrobků po vložení baterií zkontrolujte, aby byla příhrádka na baterie pevně uzavřená.
- V případě přehřátí výrobek okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
- Opatrné zacházení a používání výrobku Vás ochrání před poraněním a úrazem.
- Výrobek silně nezahřívejte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
- Výrobek příliš silně neohybujte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
- Výrobek používejte výhradně k účelům, k jakým je určen.
- Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou odpovědnost.

Upozornění

Podmínkou pro plnohodnotné využití erotických pomůcek a prodloužení jejich životnosti je používání atestovaných specializovaných lubrikačních gelů a dezinfekčních prostředků určených na tyto výrobky z nabídky prodejce Erotic City.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé výrobky prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitelé Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají. Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem. Děkujeme za Vaš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticity.cz

Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika

slovenčina

Blahoželáme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto erotickéj pomôcky.

Pripínacie penisy alebo tiež strap-on využívajú ako ženy, tak muži. Muži uprednostňujú pripínacie penisy, ktoré sú duté a slúžia ako návlek na penis. Ak má muž pripínací penis, je pripravený uspokojiť partnerku, aj keď u neho nedôjde k erekcii. Ženy si zaobstarávajú plné pripínacie penisy. Ženy využívajú pripínací penis nielen v lesbickom vzťahu, ale stále častejšie vo vzťahu heterosexuálnom, kde muž túži partnerke podľahnúť. Pripínacie penisy sa predávajú v niekoľkých variantoch. Strap-on bez vibrácií uspokojí každého, kto túži po splnutí. Pripínací penis s vibráciami výrazne zvyšuje pôžitok intímnych chvíľ.

Pokyny na použitie batérií

- Informujte sa, prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a koľko batérií je na prevádzku potrebných.
- Z nákrsu vyššie, prosím, zistite typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.
- Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.
- Kontakty nepremostujte kovovými časťami – teda nezkratujte.
- Uistite sa, že sú batérie bezpečné a správne vložené do priehradky (+ a –).
- Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri prevádzke nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Po použití vibračnej erotickej pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korozi, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na obsluhu a údržbu erotickej pomôcky – pripínací penis – strap on

- Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistíte erotickú pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na ošetrovanie erotickej pomôcky. Prosím pozor, dbejte na zvýšenú opatrnosť, ak sa jedná o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.
- Na povrch erotickej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Ak sa jedná o vibračnú pomôcku, dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku, napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnéj funkcii prístroja.
- Majte na pamäti, že lubrikačného prostriedku nie je v análnej oblasti nikdy dosť – rozhodne s ním teda nešetrite. Análna oblasť sama o sebe nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť.
- DŮLEŽITÉ:** Používaťe iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú!
- AK SA JEDNÁ O VIBRAČNÚ POMŮCKU – opatrně stlačte, nebo otáčejte ovládacím rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně vyberte na řídiacej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje Vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte ho alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.
- DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádzajte erotickú pomôcku striedavo do análu a do vagíny, prípadne

nečistoty môžu nepriaznivo ovplyvniť pošvové prostredie. Jedná sa o základné hygienické pravidlo.

- „Plně“ připínacie penisy – strap on sú určené prevažne ženám a upevňujú sa k telu pomocou posuvných remienkov/gumičiek, či nasazovacích nohavíčiek. **DŮLEŽITÉ:** na výrobku neutahujte príliš upevňovacie remienky/gumičky, inak môže dôjsť k odtrhnutiu od vlastného nadstavca.
- Duté pripínacie penisy – strap on sú určené prevažne pre mužov (ideálne zväčší a predĺži samotný penis). Do dutiny strap on sa zavádza penis v nezerekotovanom stave s dostatočným množstvom lubrikačného gélu. Do dutého miesta sa tiež môže vložiť vibračná patrona.
- Análny otvor si prívýkajte postupne rôznym veľkostiám a vždy začínajte od menších typov veľkostí (cca veľkosť jedného až dvoch prstov).
- Ak je aj veľmi opatrné zavádzanie sprevádzané bolesťou či ľahkým krvácaním – požiadajte o radu svojho lekára.
- Erotické pomôcky zavádzajte, prikladajte a vôbec používajte opatrne.
- Po použití, ak ide o vibračnú erotickú pomôcku, vypnite a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela.
- Po použití, ak ide o vibračnú pomôcku, nechajte prístroj pred uložením vychladnúť. **DŮLEŽITÉ:** Ak sa jedná o kábelové diaľkové ovládanie nepoužívajte tento kábel na vytáhovanie pomôcky!
- Erotické pomôcky uchovávaťe v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chraňte pred priamym slnečným svetlom!
- Erotické pomôcky uchovávaťe samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

Varovanie a všeobecné pokyny

- Skládajte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením.
- Tieto produkty sa čistia vždy pred prvým a po každom ďalšom použití. Jednoducho vyčistíte mierne navlhčenou handričkou. Dôkladne vytrite dosucha, aby kovové časti nehrdzaveli a kožené časti neplesniveli. Z toho dôvodu by sa tiež kožené a kovové časti nemali skladovať v plastických vreckách.
- DŮLEŽITÉ:** Osoby s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností by nemali s výrobkom manipulovať, pokiaľ neboli o použití výrobku vopred poučené alebo nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Vyššie menované produkty nikdy nepoužívajte proti vôli iných osôb. Môžu byť použité len so súhlasom zúčastnených osôb.
- Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte.
- Nepožíciavajte výrobky tretím osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.
- Přečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
- AK SA OBJAVÍ PRI POUŽÍVANÍ VÝROBKU NEPŘÍJEMNÉ NAPĚTÍ ALEBO PODRÁŽENÍ KOŽE, ČINNOST OKAMŽITĚ PŘERUŠTE.
- U nevodotěsných výrobkov dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
- U vodotesných výrobkov po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka na batérie pevne uzavretá.
- V prípade prehriatia výrobok okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Opatrné zaobchádzanie a používanie výrobku Vás ochráni pred poraněním a úrazom.
- Výrobek silne nezahřívejte alebo neochládzajte, okrem prípadov, kedy je na to výslovně upozorněno.
- Výrobek príliš silno neohybajte a nenatahujte. Nepoužívaťe násilie.
- Výrobek používaťe výhradne na účely, na aké je určený.
- Pri nesprávnom používaní výrobku nepřebírá dodávatel za výrobok žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie

Podmienkou pre plnohodnotné využitie erotických pomôcok a predĺženie ich životnosti je používanie atestovaných specializovaných lubrikačných gélov a dezinfekčných prostriedkov určených na tieto výrobky z ponuky predajni Erotic City.

Upozornenie k ochrane životného prostredia

Obalový materiál a vysloužené výrobky prosím nevyhazujte, ale odevzdaťte na recykláciu.

Likvidácia batérií

Baterie nepatria do domového odpadu! Ako spotrebiteľní Vám zákon ukládá, odevzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odevzdať v sběrných surovinách vo Vašej obci alebo všude tam, kde sa batérie tohoto druhu predávajú. Baterie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) alebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenja, zneužitia alebo ine vonkajšie príčiny. Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poškodené položky, ktoré vykazujú známky zlého zaobchádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom. Děkujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticity.sk

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika

Strap-on penises or even strap-ons are used by both women and men. Men prefer strap-ons that are hollow and serve as a cover for the penis. If a man has a detachable penis, he is ready to

english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

satisfy his lover, even if he does not have an erection. Women buy full strap-ons. Women can use a detachable penis not just in a lesbian relationship, but increasingly more often in a heterosexual relationship as well, if a man desires to succumb to his female lover. Strap-ons are sold in several variants. Strap-ons without vibration will satisfy everyone, who longs for sexual merging. Strap-ons with vibration significantly increase the enjoyment of intimate moments.

Instructions for using batteries

- Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.
- Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
- Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
- Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
- Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
- Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
- After finishing using your vibrating sex toy, remove the batteries from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

The use of and maintenance of the erotic toy – strap on

- Before the first use and after each next use, disinfect it with a disinfectant specially designed for the treatment of sex toys. Please, be very careful, if it is an electric device. Moisture in the battery compartment may cause a malfunction.
- Apply a sufficient amount of lubricant on the surface of the sex toy. If it is a vibration sex toy, be careful not to damage the control unit with batteries, which could lead to a malfunction.
- Keep in mind that there is never enough lubricant in the anal area – and certainly do not economise on it. The anal area itself has no lubricating ability.
- IMPORTANT:** Use only oil-free lubricants – which do not cause damage to the material.
- If it is a vibration sex toy, gently press or turn the speed regulator and adjust the suitable speed of vibrations, or select a feature on the control unit according to your wishes. Turn, press or move the speed regulator very gently and slowly.
- IMPORTANT:** Never insert any sex toy alternatively into the anus and into the vagina, as potential impurities could negatively affect the ambience in the vagina. This is a basic hygienic rule.
- „Full“ strap-ons are designed predominantly for women and they are attached to the body by means of sliding straps / elastics, or slip-on panties. **IMPORTANT:** Do not tighten the straps / elastics too much, as this could result in a separation from the extension itself!
- Hollow strap-ons - mostly for men (ideally, they enlarge and extend the penis itself). The non-erected penis with a sufficient lubricant is inserted into the hole in the strap-on. You can also insert a vibrating patron into the hollow space.
- Gradually adapt the anus to different sizes and always start from smaller types of butt plugs (about the size of one or two fingers).
- If even a very careful and gentle insertion of the plug is accompanied by pain or slight bleeding - ask your doctor for advice.
- Insert, apply and use the sex toy very carefully.
- If it is a vibration sex toy, switch it off and slowly remove it from the body after you stop using it.
- If it is a vibration sex toy, leave it cool down before storage. **IMPORTANT:** If it has a cable remote control, do not use this cable to pull the sex toy out!
- Store the sex toy in a clean, cool and dry place, as humidity could damage the batteries and the drive. Do not expose to direct sunlight!
- Store the sex toy separately and not together with other products from various materials to prevent chemical reactions.

Cautions and general instructions.

- Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry place. Protect from direct sunlight.
- These products are always cleaned before the first and after each next use. Simply wipe them lightly with a damp cloth. Thoroughly dry with a dry cloth to prevent metal parts from rusting and leather parts from going mouldy. For this reason leather and metal parts should not be stored in plastic bags.
- IMPORTANT:** Persons with physical, mental or sensory impairments or lack of experience should not be handling the product, unless they were made familiar with the product, or unless they are supervised by a person responsible for their safety.
- Never use the above-mentioned products against the will of others. They can only be used with the consent of the people involved.
- Do not use the vibration sex toy on an ill or irritated skin or on infected parts of a skin.
- Do not lend the sex toy to third parties to avoid infections and diseases.
- Read the instructions on the packaging to avoid allergic reactions, eg. to latex.
- If an awkward tension or skin irritation appears while using the product, immediately stop using it.
- In case of sex toys, which are not water resistant, make sure that no water gets into the control unit or batteries of the sex toy.
- In case of sex toys, which are water resistant, make sure that the battery compartment is properly closed.
- In case of overheating immediately turn the sex toy off and let it cool down before next use.
- Careful handling and use of the sex toy will protect you against injuries and trauma.
- Do not heat or cool the product too much, except where it is explicitly allowed.
- Do not bend or stretch the sex toy too much. Do not use force.
- Use the sex toy solely for the purposes, for which it is intended.
- The supplier shall not be held not liable for any incorrect use of the product.

Notice

The condition for the full use of sex toys and extension of their life is the use of certified specialised lubricating gels and disinfectants designed for these products, from the offer of the shops Erotic City.

Notice for the environmental protection

please do not throw away the packaging material and old devices, hand them over for recycling.

Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of as household waste! As a consumer, the law requires you hand the used batteries over to the local waste collection point. Old batteries can be returned to your municipal collection point, or wherever batteries of this type are sold. Batteries containing harmful substances are marked with a chemical symbol Cd (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund. The seller reserves the right to refuse damaged items that show signs of abuse or damage to the product by the consumer. Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticity.cz

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prague 10,
Czech Republic

