


**Pokyny k použitiu baterii**

1. Informujte sa prosím na obalovom štítku, či je prístroj dodávaný s batériami, alebo bez nich a koľko batérii je potrebných k prevádzke prístroja.
2. Z obrázku nad textom prosím zistíte typ Vášho prístroja, a postupujte podľa pokynov pre vkladanie batérii.
3. Pre vytvorenie pevného kontaktu sa uistite, že spoje na batériách sú čisté a lesklé.
4. Batérie neskratujte – nespájajte póly článku vodičom.
5. Pri vkladaní dodržte bezpečnú a správnu polaritu batérii (+/-).
6. Používajte výhradne nové alebo úplne nabitie batérie. Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.
7. Po použití vibračnej erotickkej pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

**Návod na obsluhu a údržbu erotickkej pomôcky**

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Myslite na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. Na povrch erotickkej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dbajte na to, aby ste lubrikantom nepoškodili radiaciu jednotku napájanú batériami, mohlo by to spôsobiť poruchu prístroja. **DÔLEŽITÉ:** používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
3. Po jemnom zavedení alebo priložení pomôcky opatrne stlačte prípadne otočte ovládač rýchlosti a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na radiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstávám. (motýlik: pomôcku pripevnite na vonkajšie pohlavné orgány pomocou gumičiek prípadne remienkov). Regulator rýchlosti ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
4. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
5. Po použití vibračnú erotickú pomôcku vypnite a vysúvajte alebo odstráňte z tela pomaly. **DÔLEŽITÉ:** pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojavací kábel nepoužívajte na jej vytáhovanie.
6. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
7. Vibračnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistú, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chrňte pred priamym slnečným žiarením.
8. Vibračnú erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznych materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

**Varovanie a všeobecné pokyny**

1. Uschovajte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chladnom a suchom prostredí. Chrňte pred slnečným žiarením.
2. Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte.
3. Z hygienických dôvodov nepožičiavajte vibračnú erotickú pomôcku iným osobám, aby ste predišli prípadným ochoreniam a infekciám.
4. Nprehľadnite údaje o materiáli na obale, aby ste včas zabránili alergickým reakciám (napr. na latex).
5. Ak sa pri použití výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
6. Pri nevodotesných erotických vibračných pomôckach dbajte na to, aby sa do batérii ani do radiacej jednotky nedostala voda.
7. Pri vodotesných vibračných erotických pomôckach po vložení batérii zaistite, aby bola priehradka do ktorej sa batérie vkladajú, pevne uzavretá.
8. Vibračnú erotickú pomôcku v prípade prehriatia okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
9. Opatrné zaobchádzanie a používanie erotickkej pomôcky Vás ochráni pred poranením a úrazom.
10. Výrobok nadmerne nezahrievajte ani neochladzujte, pokiaľ na to nie je uvedené odporúčenie alebo upozornenie.
11. Erotickú pomôcku silou neohýbajte a nenaťahujte. Nepoužívajte násilne.
12. Erotickú pomôcku používajte výhradne na účel, na ktorý je určená.
13. Pri nesprávnom používaní výrobku dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

**Upozornenie:** Podmienkou pre plnohodnotné využitie erotických pomôcok a predĺženie ich životnosti je používanie atestovaných špecializovaných lubrikačných gélov a dezinfekčných prostriedkov určených na tieto výrobky, z ponuky predajní Erotic City.

**Upozornenie na ochranu životného prostredia:** Obalový materiál a staré prístroje prosím neodhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

**Likvidácia batérii:** batérie nepatria do štandardného odpadu, Vám ako spotrebiteľovi zákon ukladá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu - staré batérie môžete odovzdať na označených zberných miestach vo Vašom meste alebo tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Batérie, ktoré sú označené chemickými symbolmi Hg (ortuť), Cd (kadmium) alebo Pb (olovo) indikujú, že batéria obsahuje látky vo väčšom pomere než je stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne zlikvidované, tieto látky by mohli ohroziť ľudské zdravie alebo životné prostredie.