

Pokyny k použitiu batérii

1. Informujte sa prosím na obalovom štítku, či je prístroj dodávaný s batériami, alebo bez nich a koľko batérii je potrebných k prevádzke prístroja.
2. Z obrázku nad textom prosím zistite typ Vášho prístroja, a postupujte podľa pokynov pre vkladanie batérii.
3. Pre vytvorenie pevného kontaktu sa uistite, že spoje na batériách sú čisté a lesklé.
4. Batérie neskratujte – nespájajte póly článku vodičom.
5. Pri vkladaní dodržte bezpečnú a správnu polaritu batérii (+/-).
6. Používajte výhradne nové alebo úplne nabitú batérie. Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.
7. Po použití vibračnej erotickkej pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózii, ktorá môže vo vnútri výrobku vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na obsluhu a údržbu erotickkej pomôcky: Análne kolíky (zátky), vibračné análne kolíky (zátky), nafukovacie análne kolíky (zátky), dildá, análne gule.

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Prosím, myslite na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. Na povrch erotickkej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dbajte na to, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, mohlo by to spôsobiť poruchu prístroja.
3. Análna oblasť nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť – preto nešetrite množstvom lubrikačného prostriedku pri použití v análnej oblasti.
4. **DÔLEŽITÉ:** používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
5. Vibračnú pomôcku opatrne stlačte prípadne otočte ovládač rýchlosti a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstávam. Regulátor rýchlosti ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
6. Nafukovací análny kolík – zmiernenie alebo okamžité vyrovnanie tlaku dosiahnete povolením ventilu. Bezpečnú veľkosť dosiahnete pumpovaním balónika (cca 35 stlačením), objem pomôcky sa tak zväčší o dva až dva a pol krát oproti jeho pôvodnej šírke (cca. každých 5 stlačením = zväčšenie o 1cm)
7. **DÔLEŽITÉ:** pri nafukovanej erotickkej pomôcke nikdy nevypušťajte vzduch rýchlo a prudko, napr. vytiahnutím hadičky z balónika – môže Vám to spôsobiť krčce. Nevytahujte kolík v nafukovatom stave. Kolík vždy nafukujte len do veľkosti, ktorá Vám nebude spôsobovať bolesť. Tlak by si mala regulovať vždy osoba, ktorá má kolík zavedený.
8. **DÔLEŽITÉ:** dodržiavajte základné hygienické pravidlo - nikdy nezavádzajte erotickú pomôcku striedavo do análu a do vagíny, prípadné nečistoty môžu nepriaznivo ovplyvniť prostredie pošvy.
9. Dbajte na to, aby zátka/koncovka erotickkej pomôcky nevnikla do análneho otvoru.
10. Análny otvor si trénujete postupne, vždy začínajte od najmenších rozmerov (napr. od veľkosti jedného až dvoch prstov).
11. Pokiaľ je aj veľmi opatrné zavádzanie sprevádzané bolesťami alebo ľahkým krvácaním, poraďte sa so svojim lekárom.
12. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
13. Po použití vibračnú pomôcku vypnite a vysušajte alebo odstráňte z tela pomaly. Dôležité: pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojovací kábel nepoužívajte na jej vyťahovanie.
14. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
15. Vibračnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistou, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
16. Vibračnú erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznych druhov materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

Návod na obsluhu a údržbu erotickkej pomôcky: ANEROS, ROCKS OFF, JY, BOOSTER

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. Na povrch erotickkej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dbajte na to, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, mohlo by to spôsobiť poruchu prístroja.
3. Análna oblasť nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť – preto nešetrite množstvom lubrikačného prostriedku pri použití v análnej oblasti.
4. **DÔLEŽITÉ:** používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
5. **DÔLEŽITÉ:** dodržiavajte základné hygienické pravidlo - nikdy nezavádzajte erotickú pomôcku striedavo do análu a do vagíny, prípadné nečistoty môžu nepriaznivo ovplyvniť prostredie pošvy.
6. Dbajte na to, aby zátka/koncovka erotickkej pomôcky nevnikla do análneho otvoru.
7. Análny otvor si trénujete postupne, vždy začínajte od najmenších rozmerov (napr. od veľkosti jedného až dvoch prstov).
8. Pokiaľ je aj veľmi opatrné zavádzanie sprevádzané bolesťami alebo ľahkým krvácaním, poraďte sa so svojim lekárom.
9. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
10. ANEROS zaveďte tak, aby výbežok tlačil na oblasť medzi análom a semenníkmi. V pravidelných intervaloch sťahujte a uvoľňujte zvierač – tým bude ANEROS samočinne masírovať mužský bod G. So stupňujúcimi sa pocitmi môžete zvýšiť rýchlosť a intenzitu kontrakcií.
11. Erotickú pomôcku uschovajte vždy čistou, v chlade a suchu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
12. Erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznych druhov materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

Návod na obsluhu a údržbu erotickkej pomôcky – pripínací penis - STRAP ON

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Prosím, zvýšte opatnosť ak ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. Na povrch erotickkej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dbajte na to, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, mohlo by to spôsobiť poruchu prístroja.
3. Análna oblasť nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť – preto nešetrite množstvom lubrikačného prostriedku pri použití v análnej oblasti.
4. **DÔLEŽITÉ:** používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
5. Vibračnú pomôcku opatrne stlačte prípadne otočte ovládač rýchlosti a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstávam. Regulátor rýchlosti ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
6. **DÔLEŽITÉ:** dodržiavajte základné hygienické pravidlo - nikdy nezavádzajte erotickú pomôcku striedavo do análu a do vagíny, prípadné nečistoty môžu nepriaznivo ovplyvniť prostredie pošvy.
7. Plyný pripínací penis (strap on) je určený prevažne pre ženy, upevňuje sa k telu pomocou posuvných remienkov/gumičiek, alebo pomocou špeciálnych nohavčiek. Dôležité: upevňovacie remienky/gumičky nadmerne nedotahujte, môžete tým spôsobiť ich odtrhnutie od samotného nastavca.
8. Dutý pripínací penis (strap on) je určený prevažne pre mužov (zväčší a predĺži samotný penis). Do otvoru strap on -u sa penis zavádza v pokojnom stave s dostatočným množstvom lubrikačného gélu. Do otvoru môžete vložiť taktiež vibračnú patrónu.
9. Análny otvor si trénujete postupne, vždy začínajte od najmenších rozmerov (napr. od veľkosti jedného až dvoch prstov).
10. Pokiaľ je aj veľmi opatrné zavádzanie sprevádzané bolesťami alebo ľahkým krvácaním, poraďte sa so svojim lekárom.
11. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
12. Po použití vibračnú pomôcku vypnite a vysušajte alebo odstráňte z tela pomaly. Dôležité: pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojovací kábel nepoužívajte na jej vyťahovanie.
13. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
14. Vibračnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistou, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
15. Vibračnú erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznych druhov materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

Návod na obsluhu a údržbu erotickkej pomôcky - Klystír - klyzma, výplach, análna sprcha (jednoduchá pomôcka pre dokonalú hygienu análu aj vagíny)

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie.
2. Na povrch erotickkej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku.
3. Análna oblasť nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť – preto nešetrite množstvom lubrikačného prostriedku pri použití v análnej oblasti.
4. **DÔLEŽITÉ:** používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
5. Klystír je ideálne vykonať na prázdny žalúdok. Návle pripravte v objeme od 0,5L až 2L.
6. Teplotu destilovanej vody udrzte v rozsahu 36 – 37°C.
7. Irigátor naplňte pripraveným nálevom, zaveďte do výšky cca. 1,5m.
8. Polohy pri klyzme: poloha na pravom boku, predklon na kolenách, poloha na chrbte (nohy rozkročené a pokrčené).
9. Na jeden koniec hadičky naneste lubrikačný prostriedok.
10. Hadičku zaveďte do análu (6 – 8cm hlboko).
11. Skôr než z irigátoru vytečie všetka tekutina, hadičku vyberte, aby nedošlo k nasatiu vzduchu.
12. Zhlboka sa pomaly nadýchajte a vydýchajte nosom, pritom sledujte pohyby brušnej steny.
13. Pokúste sa udržať tekutinu v sebe približne 10 minút, potom môžete vykonať potrebu – vyprázdniť sa.
14. Všetky zložky náplne musia byť hygienicky neškodné, sterilné a musia pochádzať z dôveryhodného zdroja. Nesmú byť použité potraviny po uplynutí expiračnej doby. Používajte len pitnú alebo balenú (dojčenskú) vodu.
15. **DÔLEŽITÉ:** Q Klystír sa neodporúča v prípadoch: tehotenstvo, Crohnova choroba čriev, akútny zápal čriev, tuberkulóza, nádor čriev, po operácii. Čisteniu hrubého aj tenkého čreva by sa mali vyvarovať osoby trpiace poruchami srdca, výraznými dýchacími ťažkosťami, črevnými infekciami a vysokým krvným tlakom.

Varovanie a všeobecné pokyny

1. Uschovajte mimo dosahu detí. Skladujte v čistej, chladnej a suchej miestnosti. Chráňte pred slnečným žiarením.
2. Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte.
3. Z hygienických dôvodov nepožičiavajte vibračnú erotickú pomôcku iným osobám, aby ste predišli prípadným ochoreniam a infekciám.
4. Neprehliadajte údaje o materiáli na obale, aby ste vás zabránili alergickým reakciám (napr. na latex).
5. Ak sa pri použití výrobku objaví nepríjemné napnutie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
6. Pri nevodotesných erotických vibračných pomôckach dbajte na to, aby sa do batérii ani do riadiacej jednotky nedostala voda.
7. Pri vodotesných vibračných pomôckach po vložení batérii zaisťte, aby bola priehradka do ktorej sa batérie vkladajú, pevne uzavretá.
8. Vibračnú erotickú pomôcku v prípade prehriatia okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
9. Opatrne zaobchádzajte a používajte erotickkej pomôcky Vás ochráni pred poranením a úrazom.
10. Výrobok nadmerne nezahrievajte ani neochladzujte, pokiaľ na to nie je uvedené odporúčenie alebo upozornenie.
11. Erotickú pomôcku silou neohýbajte a nenatáčajte. Nepoužívajte násilie.
12. Erotickú pomôcku používajte výhradne na účel, na ktorý je určená.
13. Pri nesprávnom používaní výrobku dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

Upozornenie: Podmienkou pre plnohodnotné využitie erotických pomôcok a predĺženie ich životnosti je používanie atestovaných špecializovaných lubrikačných gélov a dezinfekčných prostriedkov určených na tieto výrobky, z ponuky predajní Erotic City.

Upozornenie na ochranu životného prostredia: Obalový materiál a staré prístroje prosím neodhadzujte, ale odovzdajte na recyklačiu.

Likvidácia batérii: batérie nepatria do štandardného odpadu, Vám ako spotrebiteľovi zákon ukladá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu - staré batérie môžete odovzdať na označených zberných miestach vo Vašom meste alebo tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú. Batérie, ktoré sú označené chemickými symbolmi Hg (ortuť), Cd (kadmium) alebo Pb (olovo) indikujú, že batéria obsahuje látky vo väčšom pomere než je stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne zlikvidované, tieto látky by mohli ohroziť ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Dakujeme za Váš nákup, ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaž, novinky a i. nájdete na www.eroticity.sk

