



# EROTIC CITY®

## VÁKUOVÉ A SACIE PUMPY PRE MUŽOV KRÚŽKY A NÁVLEKY

### Efekt pri dlhodobom používaní

Pri pravidelnom používaní erotickéj pomôcky na princípe odsávania príp. podtlaku - viditeľne zlepšíte elasticitu a pevnosť pokožky, a zaistíte jej lepšie prekrvenie. Dosiahnete pritom efekt dlhodobého zväčšenia objemu a kvality toporivých teliesok. Neprerývaný úspech dosiahnete pravidelným tréningom.

### Návod na obsluhu a údržbu: vákuové a odsávacie pumpy

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Prosím, zvýšte opatnosť ak ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. Vibration pomôcku opatrne stlačte prípadne otočte ovládač rýchlosti a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstavám. Regulátor rýchlosti ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
3. Na manžetu vákuovej pumpy naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dbajte na to, aby ste lubrikantom nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, mohlo by to spôsobiť poruchu prístroja.
4. DÔLEŽITÉ: používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
5. DÔLEŽITÉ: manžeta slúži na to, aby udržala vákuovú pumpu pri tele. Stláčaním balónika odsaje vzduch z krytu. Regulátorom na pumpe nastavte vhodný podtlak. Naneste dostatočné množstvo lubrikačného gélu (vrátane ochlpenia – odporúčame úplne odstrániť ochlpenie okolo koreňa penisu), pri odsávaní vzduchu tak udržíte v pumpe optimálne vákuum.
6. Pri zasúvaní nestvrdnutého penisu do valca stojte.
7. Odsajte vzduch z tubusu. Dôležité: v prípade že vákuum nevzniká, skontrolujte stav utesnenia pomôcky s pokožkou.
8. Požadovaný tlak regulujte ventilom na pumpe tak, aby mohlo dovnútra prúdiť malé množstvo vzduchu. Opakujte postup vytvorenia vákuu, nechajte dovnútra prúdiť vzduch, a následne ho opäť odsajte. Striedanie podtlaku a pretlak spôsobí zväčšenie objemu a nárast penisu. Dôležité: pri bolestiach alebo iných zdravotných problémoch okamžite prerušte tlak v tubuse uvoľnením regulátora. Nikdy nevyťahujte penis z vákuovej pumpy násilu.
9. Pumpa s vibráciami – zapnutím vibrácií podporíte prekrvenie penisu.
10. Odsatie či podtlakový efekt môžete prerušiť uvoľnením regulátora vzduchu, alebo spriechodením otvoru AIR RELEASE.
11. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
12. Po použití vibračnú erotickú pomôcku vypnite a vysúvajte alebo odstráňte z tela pomaly. Dôležité: pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojovací kábel nepoužívajte na jej vyťahovanie.
13. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
14. Manžeta musí byť po použití a vyčistení ošetrovaná nanesením vrstvy pudru, zabránite tak nežiaducemu drobeniu alebo lámaniu materiálu.
15. Vibračnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistú, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
16. Vibračnú erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

Pri použití vákuovej pumpy odporúčame použiť zároveň aj sťahovací krúžok. Dosiahnete tým dlhšiu erekciu.

### Návod na obsluhu a údržbu: krúžky

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Prosím, zvýšte opatnosť ak ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. DÔLEŽITÉ: používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
3. Dosiahnite pevnú erekciu (masturbovaním, podtlakovou pumpou, atď.), na koreň penisu navlečte uvoľnený krúžok.
4. Ak je možnosť utiahnutia - pomaly utahujte tak, aby boli semeníky voľné. Zvýšte svoju pozornosť, aby ste si neopatnosťou nespôsobili bolesť príviknutím pokožky penisu alebo semeníkov. Uťahujte primerane, aby erekcia (krv v penise) ostala, zároveň aby Vás krúžok netlačil.
5. Ak pocítite nepríjemné napnutie, tlak, bolesť, zníženie citlivosti poprípade zmenu zafarbenia pokožky do modra či fialova, alebo akékoľvek výrazné stmavnutie – ihneď krúžok z penisu stiahnite!
6. Krúžok nikdy neponechajte na penise dlhšie ako 35 – 40 minút. Vždy pamätajte, že pred spánkom musíte krúžok z tela zvliecť, nebalosťou si môžete zapríčiniť poruchy citlivosti a funkčnosti penisu.
7. Vibračnú pomôcku opatrne stlačte prípadne otočte ovládač rýchlosti a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstavám. Regulátor rýchlosti ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
8. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
9. Po použití vibračnú erotickú pomôcku vypnite a vysúvajte alebo odstráňte z tela pomaly. DÔLEŽITÉ: pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojovací kábel nepoužívajte na jej vyťahovanie.
10. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
11. Vibračnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistú, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
12. Vibračnú erotickú pomôcku vždy uschovajte oddelene od ostatných výrobkov rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k nežiaducim chemickým reakciám.

### Návod na obsluhu a údržbu: návleky

1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití očistite pomôcku dezinfekčným prostriedkom určeným na jej ošetrovanie. Myslite na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke, do ktorej sa vkladajú batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
2. DÔLEŽITÉ: používajte výhradne lubrikanty bez obsahu oleja – tie spôsobujú narušenie materiálu.
3. Na návlek najskôr naneste dostatočné množstvo lubrikačného gélu, aby manipulácia a následné nasadenie bolo príjemné a bezproblémové.
4. Návlek navlekejte na čiastočne stvrdnutý penis.
5. Ak pocítite nepríjemné napnutie, tlak, bolesť, zníženie citlivosti poprípade zmenu zafarbenia pokožky do modra či fialova, alebo akékoľvek výrazné stmavnutie – ihneď návlek z penisu stiahnite!
6. Pamätajte, návlek pri použití znižuje citlivosť penisu.
7. DÔLEŽITÉ: návlek nenahrádza a neplní funkciu kondómu – nechráni pred otehotnením, ani pohlavnými chorobami.
8. Vibračnú pomôcku opatrne stlačte, prípadne otočte ovládač rýchlosti a nastavte Vám vyhovujúcu intenzitu vibrácií, prípadne na riadiacej jednotke zvolte funkciu, ktorá vyhovuje Vaším predstavám. Regulátor rýchlosti ovládajte pomaly, jemne a nenásilne.
9. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a používajte opatrne.
10. Po použití vibračnú erotickú pomôcku vypnite a vysúvajte alebo odstráňte z tela pomaly. DÔLEŽITÉ: pomôcka, ktorá má káblové diaľkové ovládanie – prepojovací kábel nepoužívajte na jej vyťahovanie.
11. Po použití - pred uschovaním nechajte erotickú pomôcku vychladnúť.
12. Vibračnú erotickú pomôcku uschovajte vždy čistú, v chlade a suchu, vlhkosť môže poškodiť batérie a motorček. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
13. Erotickú pomôcku uchovávajte samostatne a nie spoločne s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

### Varovanie a všeobecné pokyny

1. Uschovajte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chladnom a suchom prostredí. Chráňte pred slnečným žiarením.
2. Pri poranenej, zapálenej a opuchnutej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte.
3. Z hygienických dôvodov nepožičiavajte vibračnú erotickú pomôcku iným osobám, aby ste predišli prípadným ochoreniam a infekciám.
4. Neprehliadnite údaje o materiáli na obale, aby ste včas zabránili alergickým reakciám (napr. na latex)
5. Ak sa pri použití výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
6. Pri nevodotesných erotických vibračných pomôckach dbajte na to, aby sa do batérií ani do riadiacej jednotky nedostala voda.
7. Pri vodotesných vibračných erotických pomôckach po vložení batérií zaistite, aby bola priehradka, do ktorej sa batérie vkladajú, pevne uzavretá.
8. Vibračnú erotickú pomôcku v prípade prehriatia okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
9. Opatrne zaobchádzanie a používanie erotickéj pomôcky Vás ochráni pred poranením a úrazom.
10. Výrobok nadmerna nezahrievajte ani neochladzujte, pokiaľ na to nie je uvedené odporúčenie alebo upozornenie.
11. Erotickú pomôcku silou neohýbajte a nenaťahujte. Nepoužívajte násilie.
12. Erotickú pomôcku používajte výhradne na účel, na ktorý je určená.
13. Pri nesprávnom používaní výrobku dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

**Upozornenie:** Podmienkou pre plnohodnotné využitie erotických pomôcok a predĺženie ich životnosti je používanie atestovaných špecializovaných lubrikačných gélov a dezinfekčných prostriedkov určených na tieto výrobky, z ponuky predajní Erotic City.

**Upozornenie na ochranu životného prostredia:** Obalový materiál a staré prístroje prosím neodhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

**Likvidácia batérii:** batérie nepatria do štandardného odpadu, Vám ako spotrebiteľovi zákon ukladá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu - staré batérie môžete odovzdať na označených zberných miestach vo Vašom meste alebo tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Batérie, ktoré sú označené chemickými symbolmi Hg (ortuť), Cd (kadmium) alebo Pb (olovo) indikujú, že batéria obsahuje látky vo väčšom pomere než je stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne zlikvidované, tieto látky by mohli ohroziť ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Ďakujeme za Váš nákup, ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a i. nájdete na [www.eroticcitysk](http://www.eroticcitysk)