


Pokyny k použití baterií / Pokyny na použitie batérií / Instructions for using batteries / Hinweise zur Verwendung von Batterien / Правила пользования батарейками / Használati útmutató az elemek használatához



## čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

### Pokyny k použití baterií

1. Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
2. Z nákreсу výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
3. Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
4. Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy neskrutujte.
5. Ujistěte se, že jsou baterie bezpečné a správně vložené do příhrad (+ a -).
6. Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
7. Po použití vibrační erotické pomůcky vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

### Návod k obsluze a údržbě kroužků

1. Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůckou opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráněte tak své zdraví a současně prodlužujte Vaši pomůcke životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzin nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v příhradce na baterie může způsobit jeho poruchu.
2. Aby bylo dosaženo těch nej příjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
3. Pro docílení pevné erekce (masturbací, podtlakovou pumpou atd.), navlékněte ke koření penisu povelový kroužek.
4. Může se jednat o kroužek „erekční“ tedy čistě pro účely pevné a déletrvající erekce. Ale také to může být kroužek „stimulační“, který stimuluje partnerku v oblasti klitorisu a okolí poševního vchodu, současně může vibrovat. V nabídce jsou také stimulační kroužky s análními kuličkami, určené pro anální stimulaci muže.
5. Je-li možnost utážení - Pomalu utahujte tak, aby byl šourek (varlata) volný, zároveň dejte pozor, abyste si nepřifkřpili kůži penisu či šourku. Utáhněte tak, aby erekce (krev v penisu) zůstala, zároveň aby kroužek netlačil.
6. Cítíte-li nepříjemný tah, tlak, bolestivost, přílišnou necitlivost, popř. změnu zbarvení kůže do modra, či fialova, výrazné tmavnutí pokožky – ihned kroužek sundejte.
7. Kroužek nikdy nenecháváme na penisu déle než 35 - 40 minut. Mějte na paměti, že před spankem musíte kroužek sundat, v opačném případě si můžete přivodit snížení citlivosti či funkčnosti penisu.
8. Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovládačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovládačem rychlosti otáčejte, tiskněte ne nebo posouvajte pomalu a jemně, nenásilně.
9. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládáje a vůbec používejte opatrně.
10. Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku, ji vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
11. Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte vibrační přístroj před uložením vychladnout.
12. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chráněte před přímým slunečním světlem!
13. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

### Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Chráněte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.
2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
3. Nepřičiňte erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
4. Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
5. Objev-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnosť okamžitě přerušete.
6. U nevodotěsných vibračních erotických pomůcek dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
7. U vodotěsných vibračních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla příhrádka na baterie pevně uzavřená.
8. V případě přehřátí vibrační erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
9. Opatrně zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
10. Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
11. Erotickou pomůcku příliš silně neohybajte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
12. Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.
13. Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určená.
14. Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

### Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

### Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitelé Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají. Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny značkou a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

### Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny. Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem. Děkujeme za Vaš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz)

### Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Česká republika

## slovenčina

Blahoželáme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto erotické pomôcky.

### Pokyny na použitie batérií

1. Informujte sa prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a koľko batérií je na prevádzku potrebných.
2. Z nákreсу výššie, prosím, zistite typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.
3. Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaisťiť pevný kontakt s batériami.
4. Kontakty nepremostujte kovovými časťami – teda neskrutkujte.
5. Uistite sa, že sú batérie bezpečné a správne vložené do priehradky (+ a -).
6. Používajte iba nové alebo nabitě batérie. Pri prevádzke nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
7. Po použití vibračnej erotické pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korozií, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

### Návod na obsluhu a údržbu krúžkov

1. Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickú pomôcku opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrovanie erotických pomôcok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predĺžte vaše pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzin alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.
2. Aby boli dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibračnej jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnéj funkcii prístroja. DŮLEŽITÉ: Používajte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.
3. Pre docielenie pevnej erekcie (masturbáciou, podtlakovou pumpou atď.) navlečte ku koreňu penisu uvoľnený krúžok.
4. Môže ísť o krúžok „erekčný“, teda čisto na účely pevnej a dlhšie trvajúcej erekcie. Ale tiež to môže byť krúžok „stimulačný“, ktorý stimuluje partnerku v oblasti klitorisu a okolia poševného vchodu, súčasne môže vibrovať. V ponuke sú tiež stimulačné krúžky s análnymi guľôčkami, určené na análnu stimuláciu muža.

5. Ak je možnosť utiahnutia – Pomaly utahujte tak, aby bol miešok (semenníky) voľný, zároveň dajte pozor, aby ste si nepřifkřpili kóžu penisu či mieška. Utiahnite tak, aby erekcia (krev v penisu) zůstala, zároveň aby krúžok netlačil.
6. Ak cítite nepříjemný tah, tlak, bolestivost, prílišnú necitlivost, popř. zmenu sfarbenia pokožky do modra či fialova, výrazné tmavnutie pokožky – ihneď krúžok zložte.
7. Krúžok nikdy nenecháváme na penisu dlhšie než 35 – 40 minút. Majte na paměti, že pred spankom musíte krúžok zložiť, v opačnom prípade si môžete prívodit zníženie citlivosti či funkčnosti.
8. Pokiaľ ide o vibračnú pomôcku, opatrne stlačte alebo otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke funkcii, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte ho alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.
9. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladáje a vôbec používajte opatrne.
10. Po použití, ak ide o vibračnú erotickú pomôcku, vypnite ju a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela.
11. Po použití, ak ide o vibračnú pomôcku, nechaťe vibračný prístroj pred uložením vychladnúť.
12. Erotickú pomôcku uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chráněte pred priamym slnečným svetlom!
13. Erotickú pomôcku uchovávajte samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

### Varovanie a všeobecné pokyny

1. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.
2. Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte. Výrobok neslúži ako lekárska pomôcka.
3. Nepožíčievajte erotickú pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.
4. Přečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
5. Ak sa pri používaní výrobku objaví nepříjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušete.
6. Pri nevodotěsných vibračných erotických pomôckach dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
7. Pri vodotěsných vibračných erotických pomôckach po vložení batérií zaisťte, aby bola priehradka na batérie pevne uzavretá.
8. V prípade přehřátia vibračnú erotickú pomôcku okamžitě vypnite a pred ďalším použitím ju nechaťe vychladnúť.
9. Opatrně zaochádzanie a používanie erotické pomôcky vás ochrání pred poranením a úrazom.
10. Výrobok silne nezahřievajte alebo neochlazujte, okrem prípadov, keď je na to výslovně upozorněno.
11. Erotickú pomôcku príliš silno neohybajte a nenatahujte. Nepoužívajte násilie.
12. Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.
13. Erotickú pomôcku používajte výhradne na účely, na aké je určená.
14. Pri nesprávnom používaní výrobku neprebírá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

### Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslúžili, prosím, nevyhadzujte, ale odevzďajte na recykláciu.

### Likvidácia batérií

Baterie nepatria do domového odpadu! Ako spotrebiteľovi vám zákon ukládá povinnosť odevzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odevzdať v zberných surovinách vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú. Batérie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolom Cd (batéria obsahuje kadmium), Hg (batéria obsahuje ortuť) alebo Pb (batéria obsahuje olovo).

### Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny. Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu. Predávajúci si vyhrazuje právo odmítnut poškozené položky, ktoré vykazujú známky zlého zaochádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom. Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na [www.eroticity.sk](http://www.eroticity.sk)

### Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,  
Slovenská republika

## english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

### Instructions for using batteries

1. Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.
2. Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
3. Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
4. Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
5. Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
6. Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
7. After finishing using your vibrating sex toy, remove the batteries from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

### Operating and maintenance instructions (rings):

1. Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use, rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.
2. To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit, as this could lead to device malfunctioning. IMPORTANT: Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.
3. To achieve a firm erection (masturbation, vacuum pump, etc.), place the loosened ring at the root of the penis.
4. It may be an "erection" ring, i.e. purely for the purposes of a solid and longer lasting erection. However it may also be used as a "stimulating" ring, which stimulates your partner in the area around the clitoris and vaginal opening; while may also vibrate. The offer also includes stimulating rings with anal balls intended for male anal stimulation.
5. If there is a tightening option - Slowly tighten so that the scrotum (testicles) is free and paying careful attention not to pinch the skin of the penis or scrotum. Tighten so that the erection (blood in the penis) remains, while ensuring the ring does not pinch.
6. Remove immediately if you feel any uncomfortable tension, pressure, soreness, numbness or the change in skin colour to blue, or purple, significant darkening of the skin.
7. Never leave the ring on the penis longer for than 35-40 minutes - bear in mind that you need to remove the ring before going to sleep, otherwise you risk reducing sensitivity or functionality.
8. It is a vibrating aid - press gently or turn the speed control knob to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control speed knob, press it or slide it slowly and gently, without applying force.
9. Be gentle and careful when introducing, applying and using the sex toy.
10. After you've finished using your vibrating sex toy, turn it off and slowly remove from your body.
11. After you've finished using the vibrating toy, allow the vibrating device time to cool before storing.
12. Keep your sex toy clean, cool and dry, as moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
13. Store your sex toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

### Warnings and general instructions

1. Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
2. Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
3. Do not lend your sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.
4. Read the instructions on the packaging regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
5. If you feel any awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.
6. For non-watertight vibrating sex toys, be careful to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.
7. After inserting the batteries in the case of waterproof vibrating sex toys, make sure that the battery compartment is firmly closed.
8. In case of overheating, turn your vibrating sex toy off immediately and allow to cool before using again.
9. Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.
10. Avoid strong heating or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.
11. Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.
12. Do not sue if the sex toy is damaged.
13. Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.
14. The supplier does not assume any responsibility for the product should it not be used properly.

### Environmental protection attention

Do not throw packaging and used devices away; submit them for recycling instead.

### Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste! As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold. Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

### Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund. The seller reserves the right to refuse damaged items which show signs of abuse or damage to the product by the consumer. Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz)

### Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Czech Republic

